

Donner BASKET

**Dřezová výpust s nerezovou mřížkou a košíkem ø 114 mm (otvor dřezu 90mm)
se závitem 6/4"**



EAN: 8596220010506

22,08 €

18,40 € bez DPH

S dřezovým košíkem můžete loupat zeleninu a ovoce rovnou ve dřezu, navíc eliminujete problémy s ucpaným sifonem. Ideální do domácností, menších gastro provozů, a pro každého, kdo nechce, či si nemůže z různých důvodů pořídit drtič odpadků. Set se skládá z výpustě, hlubokého dřezového košíku, sítka a nerezové zátky.

UŽ NIKDY UCPANÝ ODPAD

Při obvyklém používání kuchyňského nebo technického dřezu dochází po nějaké době k ucpávání potrubí. Toto částečně řeší přídatné sítko do dřezu, které je však malé a při větším množství zbytků se rychle zaplní a voda přestává odtékat. Sběrač odpadu do výpustě v sobě kombinuje běžné malé sítko s velkokapacitní košík. Díky tomu se odpad nikdy neucpe.

JAK SE VÝPUŠŤ S KOŠÍČKEM POUŽÍVÁ?

Výpust' je možné kdykoliv uzavřít pomocí nerezové zátky, zcela zamezující odtoku vody ze dřezu. Zátka je zapuštěná v rovině dřezu. Při běžném používání je výpust' kryta malým sítkem. Pokaždé, když chcete využít velkokapacitní košík, stačí sítko jednoduše vyjmout. S hlubokým dřezovým košíkem můžete loupat brambory a zeleninu rovnou do dřezu. Po dokončení práce ve dřezu se sítko vytáhne dvěma prsty za drátěný úchyt. Sítko můžete vysypat do odpadkového koše, nebo umístit organický odpad na kompost. Dřezový košík je možné umývat v myčce na nádobí.

KVALITNÍ MATERIÁLY

Víčko, sítko i košíček je vyroben z nerezové oceli s přídavkem chromu a niklu. Díky tomu dlouhodobě odolává korozi a dobře vám poslouží po dlouhou dobu. Zátka je vybavena těsněním z kvalitního silikonu. Tělo výpustě je vyrobeno z nezávadného polypropylenu. Tento plast je známý pro svojí výbornou chemickou a mechanickou odolnost.

INSTALACE

Šikový domácí kutil zvládne výměnu stávající výpustě za výpusť s košíčkem během 15 minut podle přiloženého návodu. Se standardním sifonem je doporučená minimální vzdálenost ode dna dřezu na střed odpadní trubky ve zdi 17 cm. V případě montáže s napojením přepadu dřezu na odbočku sifonu, nebo s použitím přepadové sady je doporučená minimální vzdálenost 24 cm.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Donner BASKET není určený jen pro domácnosti. Je užitečný v gastroprovozech ve velkých nerezových mycích stolech a dřezech. Využití nachází také v kadeřnických mycích boxech, odtokových žlebech pro záchyt nečistot apod.

Poznámka: doporučujeme zakoupit [přepadovou sadu](#) pro připojení do dřezu.

!!! NELZE POUŽÍT DO DŘEZŮ ZNAČKY AQUASANITA A GRANISIL!!!

Nelze umístit do dřezu REGINOX MODENA a REGINOX BELFAST.

U keramických dřezů s dvojitým dnem s integrovaným přepadem lze upnout max. do tloušťky dna 3 cm.

Součásti balení:

- Montážní návod

Parametry

Základní parametry:

Model:	Donner BASKET
Použití:	Univerzální (Domácnosti, gastro provozovny, kadeřnictví...)
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	73072980

Technické parametry

Způsob upevnění/ Instalace:	Stažení středovým šroubem
Materiál hrdla:	Nerez
Materiál krytu/ pláště:	Nezávadný polypropylen
Materiál košíku, zátky, sítko:	Nerezová ocel
Objem košíku:	250 ml
Objem výpustě:	560 ml
Hloubka výpustě:	100
Maximální tloušťka dřezu:	3 cm

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry šířka (cm):	114x144 mm (v/š)
Váha vč. obalu (kg):	0,6
Šířka obalu (cm):	12
Výška obalu (cm):	16
Hloubka obalu (cm):	12



DOWER BASKET

Návod

Instalace
Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány.
Při instalaci a údržbě používejte ochranné rukavice a brýle.

Čistění sítě
Ujistěte se, že sítě jsou správně namontovány.
K čištění použijte jemný prášek.

Poznámky
Pro lepší průtok vody, vyjměte sítě.
Při instalaci a údržbě používejte ochranné rukavice a brýle.

Substituce
Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány.
K čištění použijte jemný prášek.



